

FAIRY ORIGINAL



DETERGENTE LÍQUIDO PARA EL LAVADO MANUAL DE LA VAJILLA

- Para todo tipo de utensilios de cocina
- Rápido en la eliminación de grasa
- Eficaz para todo tipo de agua

Detergente líquido eficaz contra la grasa y las manchas difíciles de platos y utensilios de cocina como vajilla, cazuelas, sartenes, loza, cubertería, ollas y cristalería. Limpieza y brillo rápidos incluso en agua fría. Conforme al sistema HACCP.

5L = 50'000 platos limpios.

❓ MODO DE USO

Para uso manual.

Llenar el fregadero con agua caliente a mano y dosificar el producto en el fregadero. Diluir 2 tapones para un fregadero de 40-50 L.

Limpiar con esponja o estropajo para eliminar la suciedad. Aclarar siempre bien con agua limpia. Aclarar y secar las manos después de cada uso.



📏 DILUCIÓN

40 ml en 40-50 L de agua.

🔍 DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido

COLOR: Verde

PERFUME/OLOR: Agradable

PH	Sustancia activa total [%]	Densidad (g/ml)	Presión (bar)	Viscosidad (cP)	Residuo Seco total [%]
8.4 - 9.4		1 - 1.1			

Otras informaciones: Soluble en agua.

FAIRY ORIGINAL

ⓘ ADVERTENCIAS

Provoca irritación ocular grave. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Eliminar el contenido o el recipiente en un sistema apropiado de tratamiento de residuos. Contiene Methylisothiazolinone Puede provocar una reacción alérgica.



ATENCIÓN

📄 NOTAS

Ficha de seguridad disponible bajo petición para el usuario profesional.

📦 PRESENTACIÓN

Código	Formato	Cantidad	Pallet
0902965	L 5	2	18x4=72